

## KONTROLL AV OLJENIVÅ

Du behöver en tjock ren trasa, motorolja av rätt typ (om du behöver fylla på) och en tratt. Innan du börjar, parkera bilen på plan mark, stäng av motorn och vänta i minst fem minuter.



1 Leta reda på mätsticken och dra ut den ur röret. Stickans topp har ofta en utmärkande färg så att den ska vara lätt att hitta.



2 Torka av oljan från stickan med en ren trasa och observera nivåmarkeringarna i änden av stickan.

3 För sakta in stickan hela vägen in i röret, dra sedan ut den igen. Nivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen.



## ENKLA KONTROLLER & SERVICE



4 Om nivån är nära den nedre markeringen måste du fylla på. Leta reda på motoroljans påfyllningslock. Det kan också finnas andra påfyllningslock, så om du inte är säker, titta efter i handboken.



5 Ta bort påfyllningslocket (vissa lock skruvas medan andra bara trycks på plats) och fyll på lite olja. Fyll inte på för mycket – det kan orsaka läckor och eventuellt skador.

6 Vänta i några sekunder så att oljan får rinna ner i botten av motorn, kontrollera sedan nivån igen. Om så behövs, upprepa påfyllningen och kontrollen till dess att nivån når den övre markeringen på mätsticken. När du är färdig, sätt tillbaka locket och skruva åt ordentligt, torka bort spill och se till att mätsticken är intryckt så långt det går i röret.

